
# **TAPIS SULMAT** MANUEL GÉNÉRAL D'ENTRETIEN ET D'UTILISATION WE3 Solutions techniques pour la montagne






## **INDEX**

- CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
- RÈGLES DE SECURITE	4	
- MONTAGE DU TAPIS	5	
- DESCENTE DE CHARGE	19	
- NOTICE D'ENTRETIEN ET DE SURVEILLANCE	24	
- VÉRIFICATIONS ET ENTRETIEN COURANTS	32	
- VÉRIFICATIONS ET ENTRETIEN EXCEPTIONNELS	33	
- PLAN DE MAINTENANCE	38	
- RECHERCHE DE PANNES	41	
- ANNEXE	43	
- AVERTISSEMENT	55	
- SCHEMAS TYPIQUES	56	
- TABLEAUX DES COMPOSANTS	76	
- TABLEAUX REMPLACEMENTS PERODIQUES DES PIECES	79	





# CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

# TABLEAU RÉCAPITULATIF POUR LES DIFFÉRENTES TYPOLOGIES DE TRANSPORTEURS


GRANDEUR	PUISSANCE	LONGUEUR	RÉFÉRENCE PAGES POUR DESSINS DIMENSIONNELS
GR 04	4 Kw.	FINO A 38 m.	DA PAG. 67 A PAG. 70
GR 07	7,5 Kw.	DA 42 A 58 m.	DA PAG. 71 A PAG. 74
GR 11	11Kw.	DA 62 A 82 m.	DA PAG. 75 A PAG. 78
GR 15	15 Kw.	DA 86 A 106 m.	DA PAG. 79 A PAG. 82
GR 22	22 Kw.	DA 110 A 150 .	DA PAG. 83 A PAG. 86


Largeur ruban: 530 / 700 mm

Vitesse transport:

sélecteur de vitesse sur position 1 = 0,4 mètres/par second
 sélecteur de vitesse sur position 2 = 0,7 mètres/par second

Type d'actionnement : INVERTER






## RÈGLES DE SECURITÉ


La bande transporteuse SUL-MAT est équipée de systèmes de sécurité visant à assurer la sécurité de l'utilisateur skieur. Afin d'éviter tout accident de n'importe quel genre, il est indispensable d'adopter les comportements corrects suivants:

- ❖ La bande transporteuse SUL-MAT est une machine conçue et réalisée pour effectuer le transport des skieurs et elle ne doit pas être prise pour un jeu ou un divertissement.
- ❖ L'utilisateur doit voyager sur la bande et IL NE DOIT PAS appuyer les skis ou les bâtons de ski sur les profils latéraux en aluminium.
- ❖ L'utilisateur doit s'embarquer sur la bande à partir de la plate-forme d'embarquement prévue à cet effet en aval et débarquer en amont, IL NE DOIT JAMAIS la traverser, la remonter ou faire des descentes intermédiaires.
- ❖ L'utilisateur doit voyager debout et IL NE DOIT JAMAIS mettre les mains par terre et doit faire très attention surtout au moment du débarquement.
- ❖ L'utilisateur doit également faire attention au signal de mise en marche.
- ❖ Dans la zone de débarquement en amont, il faut prévoir des pancartes qui signalent la nécessité de SOULEVER LES BATONS DE SKI au moment du débarquement afin de faciliter la sortie.

Pendant l'ouverture au public l'installation DOIT ETRE SURVEILLEE par au moins une personne préposée à la surveillance ayant reçu la formation nécessaire et au courant des présentes NORMES DE SECURITE et MODALITES D'EXPLOITATION.


C'est le personnel préposé qui devra rappeler à l'ordre les voyageurs, et cela même en arrêtant l'installation en cas de comportements incorrects de la part de ces derniers.






#### **MONTAGE DU TAPIS**


• TRACE RECTILIGNE EN PLANE (réf. 2.1.1.2)






- PENTE DE LA LIGNE MAX. 25% (11,3°) (réf. 2.1.2.1)
- PENTE DE LA ZONE DE D'EMBARQUEMENT (réf. 2.1.2.2)


Longueur > 1 mt. Pente entre -5% et +5%




#### PENTE DE LA ZONE DE DEBARQUEMENT (réf. 2.1.2.3)


Longueur > 2 mt. Pente entre 0% et -15%






# • COUPE TRANSVERSALE DU TAPIS DOIT ETRE HORIZONTALE (réf. 2.1.2.3)










# LA LARGEUR DE RECOUVREMENT DOIT SATISFAIRE LA FORMULE


R>= 5mm+e+jl (réf. 2.2.5)







# MISE A LA TERRE DES PARTIES METALLIQUES ET LIAISONS EQUIPOTENTIELLES DES TERRES (réf. 2.4.4)



## ATTESTATION D'ESSAI DE L'ADHÉRENCE DE LA BANDE (ref. 3.2.2)

Adhérence tapis a justifier pour :

- pente <=25%</li>
- skieur de 75 Kg. avec ski de 1,60 m
- piéton de 75 Kg. avec chaussures de ski
- bande sèche
- bande mouillèe

Aussi en combinant les dernières 4 conditions l'usine garantit l'adhérence du tapis en ayant utilisé un ruban SNOWBELT PA/60 SP130 avec revêtement antidérapant de toile au nid d'abeille.

En cas de rupture du tapis on garantit que cette bande ne glissera pas à reculons pour plus de 5 mètres comme demandé par norme au point 2.2.3 (conditions techniques)





#### • NOTICE DE MONTAGE (réf. 4.2)

#### - Montage mécanique

#### PRÉPARATION DU TERRAIN

Le transporteur SULMAT doit être installé sur une base solide d'appui, sol, ciment, bois

La préparation du terrain doit être la plus linéaire possible afin d'éviter les ajustements.

Il est conseillé d'utiliser des bastins bois qui devront être liés le uns aux autres. Des pieds réglables en hauteur permettent un ajustement de chaque élément pour être parfaitement rectiligne.








#### POSE ET ASSEMBLAGE

Pour mettre en place les modules intermédiaires et d'extrémités il est nécessaire d'utiliser un engin de levage équipé de chaînes et crochets adaptes.

- Montage mécanique




Pour le levage des modules intermédiaires, utiliser les ouvertures existantes latérales sur le châssis pour fixer les crochets des chaînes







L'assemblage commence avec la pose de la tête motrice, puis de la ligne formée par les modules et finalement la tête de renvoi et tension.

**IMPORTANT**: le joint des modules doit être le plus linéaire possible.





Les modules intermédiaires doivent être disposés le long de la ligne avec la flèche présente sur le côté du châssis tourné vers le haut.



Les grilles support et les profils en polyéthylène sont insérés dans la partie supérieure des châssis




Insertion des grils d'écoulement et du polyéthylène noir entre les deux branches (supérieur et retour) du tapis.













Pour la disposition des grilles suivre le schéma ci-dessous en partant toujours haut en allant vers le bas.







La séquence de montage ( 8 grilles support pas percées / 1 grille support percées ) se répète plusieurs fois pour les tapis plus longs en maintenant toujours les mêmes jeux.


L'ordre d'assemblage du tapis est:

- 1) assemblage des modules tête motrice et tête renvoie (VOIRE PAGES 4-5)
- 2) assemblage des rouleaux de retour
- 3) positionnement du tapis sur les rouleaux le long de toute la ligne
- 4) insertion des tambours de commande et de renvoi
- 5) insertion des grils d'écoulement et du polyéthylène noir entre les deux branches (supérieur et retour) du tapis. (VOIRE PAGE 24)
- 6) tension du tapis (VOIR ANNEXE C1 et D1)
- 7) assemblage de tous les carters de protection et des profils en aluminium.( VOIRE PAGE 27)

Assemblage des rouleaux de retour.( POINT 2 )








Assemblage des profils en aluminium








Joints modules: A cause des tassements possibles du terrain et des relâchements des boulons de jonction des éléments modulaires, il est nécessaire, après avoir rétabli le niveau du cadre portant, de vérifier l'alignement correct du profil en aluminium. Si nécessaire desserrer les vis de fixation et effectuer le nouvel alignement.



(Jonction des éléments modulaires).









Réglage latéral des pièces de recouvrement (pas des risque d'accrochage par les usagers) :


Dans le sens de défilement, l'angle de la deuxième pièce ne doit pas dépasser l'angle de sortie de la pièce qui la précède.





(montage correct des éléments de recouvrement - ref. 2.2.7)

- Descentes de charge au niveau des supports





Mise à niveau du cadre portant: Au cours du montage du tapis et après l' intersaison il est nécessaire de vérifier que pentes demandées par la norme sont respectées pour cela il suffit d'agir sur les pieds réglables.



(Patte de réglages et d'appui du cadre)


#### DESCENTE DE CHARGE POUR ÉLÉMENTS DE LIGNE






#### DESCENTE DE CHARGE POUR GR04 ET GR07

TÊTE DE COMMANDEMENT



TESTÉE DE RENVOI



#### DESCENTE DE CHARGE POUR GR11

TÊTE DE COMMANDEMENT


890

700

300 daN

210 daN

300 daN




300 daN

210 daN

#### DESCENTE DE CHARGE POUR GR15


TÊTE DE COMMANDEMENT

905
700
390 daN
210 daN
210 daN
390 daN
390 daN
390 daN





#### DESCENTE DE CHARGE POUR GR22


TÊTE DE COMMANDEMENT



TESTÉE DE RENVOI








### **NOTICE D'ENTRETIEN ET DE SURVEILLANCE (réf 4.3)**


#### Mise en marche du SUL-MAT

Avant de mettre en marche l'installation, chaque jour il faudra effectuer les opérations indiquées par la suite, afin de garantir le fonctionnement correct de la bande et des dispositifs de sécurité dont elle est équipée.


❖ Tester le bon fonctionnement des poussoirs d'arrêt d'urgence qui se trouvent sur les tableaux de commande en amont et en aval en effectuant plusieurs essais de marche et d'arrêt.



(Boutons d'urgence sur le poussoirs).




❖ Tester l'efficacité du dispositif de sécurité qui se trouve au point de débarquement; avec la bande en marche, simuler l'introduction de la main du skieur, toujours en présence d'un deuxième opérateur prêt à actionner le poussoir d'arrêt d'urgence en cas de mauvais fonctionnement du dispositif la nécessité de réglage avec augmentation de la sensibilité.







(Réglage de la sensibilité du dispositif de sécurité).





- A) Poignée pour soulever bloc de sûreté
- B) 2 micro interrupteur de sécurité (1 sur le côté droit, 1 sur le côté gauche) vérifier le bon fonctionnement en déplaçant la barre de sécurité. Contrôler si l'interrupteur est fixé de manière sure et correcte au châssis
- C) 4 ressort de rappel (2 sur le côté droit, 2 sur le côté gauche) de la barre de sécurité, contrôler si les ressorts reportent la barre en position normale (non actionnée) à 5 mm de distance de la bande, intervenir sur le tirant à crochet pour régler la dureté des ressorts.
- D) Piston au gaz pour faciliter le soulèvement du bloc de sûreté. Vérifier les bons fonctionnement et qu'il ne soit pas décharge.






#### **OUVERTURE BLOC DE SURETE**



Bloc de sûreté en position de travail = fermé




Tirer le levier pour débloquer la poignée de soulèvement



Tirer vers le haut la poignée pour soulever le couvercle




Bloc de sûreté en position d'entretien ou d'urgence = ouvert



#### FERMETURE BLOC DE SURETE

Pour remettre la trappe de secours en place saisir la poignée et pousser vers le bas





Repousser la poignée a l'intérieur de son emplacement.



❖ Tester l'efficacité de l'avertisseur acoustique de mise en marche qui se trouve sur les tableaux de commande. L'avertisseur doit émettre un signal sonore toutes les fois que le SUL-MAT est mis en marche.



❖ Contrôler si la surface de la bande est bien propre et s'il y n'y a pas de neige ou de glace dessus ce qui provoque une perte d'adhérence pour le skieur qui peut glisser en aval avec des risques d'accident.


Il est recommandé de mettre en marche le SUL-MAT une dizaine de minutes avant de l'utiliser, ce qui permet au dispositif d'enroulement placé en amont derrière le tambour de commande de nettoyer la surface de la bande. Vérifier périodiquement si le dispositif d'enroulement est libre de rouler et s'il n'y aucun dépôt de glace et éventuellement, avec la bande à l'arrêt, nettoyer le rouleau et la partie qui se trouve en dessous; **couper l'énergie électrique.** 

Actionner la brosse rotative de nettoyage motorisée à partir du tableau électrique placée en amont (ou bien l'actionner manuellement en cas d'installation de la






version manuelle) le temps nécessaire pour que la surface de la bande ait une adhérence suffisante pour garantir la sécurité du skieur.




Pendant l'opération de nettoyage du ruban vérifier que la brosse agisse en pressant légèrement sur le ruban. En cas d'usure de la brosse agir sur les vis de réglage en mesure égale en rapprochant la brosse de la surface du ruban.


Ensuite vérifier qu'avec la brosse débranchée, le mouvement du ruban ne transmette pas de rotation à la brosse, ce qui serait une condition de pression excessive de la brosse contre le ruban même. Une fois le réglage effectué, bloquez les contrécrous. Vérifier périodiquement que la brosse de nettoyage est libre de tourner et qu'il n'y a pas d'incrustations de glace. Éventuellement, le transporteur arrêté, nettoyer la brosse et la zone en dessous.

Vérifier que le contacteur de rupture de bande n'est pas colmaté sinon le tapis ne fonctionnera pas.






N.B. : Vérifier le fonctionnement de l'élément de chauffage placé sous la brosse de nettoyage.




(dispositif de brosse de nettoyage motorisée de la surface de transport du ruban).






#### **VERIFICATIONS ET ENTRETIEN COURANTS**

- ❖ Vérification de la position transversale du ruban sur les tambours de commande et de renvoi, en observant que la partie de tambour dépasse de la même distance aussi bien à droite qu'à gauche de la bande. En cas de marche de la bande en position excessivement excentrée exécuter les opérations de centrage de la bande comme indiqué dans le chapitre. RECHERCHE PANNES PROBLEMES D-1
- ❖ Vérification périodique du patinage du tambour de commande sur la bande, on observe en correspondance avec le tambour de commande en amont une avancée du ruban par " Aux coups secs " ou carrément avec le moteur et le tambour de commande en marche, la bande reste arrêté. Effectuer les opérations de tension de la bande comme décrit au chapitre. RECHERCHE PANNES PROBLEMES C-1.
- ❖ Groupe moteur tambour de commande en amont: vérification périodique du niveau d'huile dans le réducteur, éventuellement remplir à ras bord; comme décrit dans le chapitre TABLEAU DES COMPOSANTS SECTION REDUCTEUR.
- ❖ Parties tournantes tampons, roulements et tambours: vérification périodique de la rotation libre, facile et sans grincements de toutes les parties qui, en contact avec la bande, en transmettent le mouvement, le soutiennent et le renvoient. Si nécessaire, là où cela s'applique, utiliser le graisseur spécial pour lubrifier, ou remplacer la pièce.






#### **VERIFICATIONS ET ENTRETIEN EXCEPTIONNELS**

Au-delà des vérifications et entretiens ordinaires effectués dans les délais indiqués au chapitre précédent, dans la période d'arrêt de l'installation, ou de toute façon avant l'ouverture de la saison suivante, il faudra effectuer des **VERIFICATIONS ET ENTRETIEN EXCEPTIONNELS** comme indiqué ci-dessous.


- Groupe moteur tambour de commande en amont: remplacement de l'huile dans le réducteur et restauration du niveau; comme indiqué dans le chapitre TABLEAU DES COMPOSANTS SECTION REDUCTEUR.
- Graissage des supports de rotation du tambour de commande en utilisant les graisseurs spéciaux




(Détermination du graisseur sur les supports de rotation du tambour de commande).




Rouleau d'enveloppement: Graissage des supports de rotation du rouleau d'enveloppement.




(Démontage du carter de protection et graissage des supports).




❖ Groupe de nettoyage du ruban – brosse tournante: Vérifier l'état d'usure des brosses et la position de la brosse. Si nécessaire remplacer la brosse par une neuve. Pour le réglage de la brosse voir le chapitre MODALITÉS D'EXERCICE SECTION NETTOYAGE DU RUBAN.




(Groupe de nettoyage du ruban – brosse tournante avec des soies en polyéthylène).




❖ Patins polyéthylène vert, guide – ruban: Vérification de l'état d'usure des Patins polyéthylène vert, guide – ruban. Remplacer en cas d'usure excessive.




❖ Patins polyéthylène noire, de glissement tapis: Vérification de l'état d'usure des patins polyéthylène. Remplacer en cas d'usure excessive.






❖ Tambour de renvoi en aval: Graissage des supports de rotation du tambour de renvoie en utilisant les graisseurs spéciaux.




(Tambour de renvoi et supports en aval pour SULMAT GR 11-15-22 kw).




## PLAN DE CONTROL ET MAINTENANCE

Rif.	Type d'intervention	Cadence d'intervention					Notes - Précautions
		j	15 j	1 m	4 m	12 m	
1	Mise en fonction installation						
'	mise en fonction installation						-
1A	test de mise en marche	X					
1B	contrôle des commandes d'urgence et du dispositif de sécurité	X					
1C	contrôle de propreté du ruban	X					
1D	contrôle d'absence de glissement	Х					
	du tambour de commande						
							-
2	Rouleaux appui, retour et guidage ruban						
2A	Contrôle de rotation libre			Х			avec install. à l'arrêt
							-
3	Patins polyéthylène noire						
3A	Contrôle de l'état d'usure				X		avec install. à l'arrêt
4	Patins polyéthylène vert						
4A	Contrôle de l'état d'usure				X		avec install. à l'arrêt
5	Tête de renvoi en aval						
5A	Graissage des supports SNH			X			avec install. à l'arrê
	arbre renvoi						
5B	Contrôle du centrage du ruban		Х				D'après dispositions
	sur le tambour						de l'opérateur

j = au démarrage-tous les jours 1 m = 1 mois 12 m = 12 mois 15 j = 15 jours 4 m = 4 mois



Rif.	type intervention	Cadence d'intervention					Notes - Précautions	
	2.	j	15 j	1 m	4 m	12 m		
6	Tête motrice en amont	Ц						
61	Crainaga das aupports SNIL			<b>V</b>			avec install. à l'arrêt	
6A	Graissage des supports SNH arbre transmission			Х			avec install, a l'arret	
	arbre transmission							
6B	contrôler le niveau huile du réducteur		Х				avec install. à l'arrêt	
0.0	Serial of the Care Hallo da Foddoloar							
6C	Changement huile du réducteur				Х		avec install. à l'arrêt	
6D	contrôle serrage boulons et vis				X		avec install. à l'arrêt	
	réglage							
6E	Contrôler état usure brosse		Х				avec install. à l'arrêt	
	propreté							
6F	Crainaga aupporta NSK			V			avaa inatall à llarrât	
6F	Graissage supports NSK des rouleaux lourds et brosse			Х			avec install. à l'arrêt	
	des Todieaux Todias et Diosse							
6G	Contrôle du centrage du ruban		Х				D'après dispositions	
	sur le tambour	H					de l'opérateur	
	2 2 2 22							
7	Equipement électrique							
7A	contrôler le bon fonctionnement				X		avec install. à l'arrêt	
	des protections électriques, isolement							
	des conducteurs et l'efficacité des	$\square$						
	commandes de sécurité.							
0	Danda an accutabassa							
8	Bande en caoutchouc	H						
8A	Faire des contrôles visuels sur l'état					Х	D'après dispositions	
0, 1	d'usure du revêtement et des toiles						de l'opérateur	
							20 1 op 2 1 and 2 a	
9	Châssis portant	П						
	-							
9A	contrôler la planéitée	Ц		X			avec installation à l'arrêt	
	transversale du châssis	Ц						
			4	4		40 41	N 1	
	j = au démarrage-tous les jours		1 m = 4 m =			12 m = 12	2 mois	
	15 j = 15 jours		+ III =	4 111015				



## **LUBRIFIANTS À UTILISER**


Pour le graissage des supports il faut utiliser le type suivant de graisse ou similaire :

**NILS - ATOMIC** 

Les motoreducteurs sont levées avec les huiles suivantes :


#### NILS - RIPRESS EP200

Pour utiliser des huiles similaire veuillez-vous rapporter au instructions du motoriducteur jointes.




## RECHERCHE DE PANNES

PROBLEME	CAUSES PROBABLES	HYPOTHÈSE POUR L'INTERVENTION
A IMPOSSIBILITE DE MISE EN MARCHE. Le moteur ne fonctionne pas.	1) Absence d'énergie électrique.	1) Vérifier les connexions Électriques et que le voyant de PRÉSENCE TENSION sur le tableau sois allumé.
	2) Déclenchement des protections électriques.	2) Ouvrir le tableau électrique et vérifier l'état de réglage ON/OFF des protections électriques en suivant schéma électrique joint. <b>RÉFÉRENCE ANNEXE TAB. A.2</b>
B IMPOSSIBILITE DE MISE EN MARCHE. Le moteur ne fonctionne pas même si le voyant signale PRESENCE DE TENSION.	1) Boutons d'URGENCE Pressés.	1) Vérifier que les boutons d' URGENCE sur le tableau de commandes en amont et sur le tableau à poussoirs en aval soient relâché.
	2) Sélecteur LOINTAIN/ LOCAL en position erronée.	2) Vérifier que le sélecteur LOINTAIN/LOCAL pour la mise en marche du ruban soit en position correcte (tableau électrique en amont).
	3) Dispositif de sécurité du tambour de commandement actionné par un corps étranger.	3) vérifier que le dispositif ne soit pas pressé par un corps étranger éventuellement démonter tout le bloc « PLUS » frontal.  REF. ANNEXE TAB. B.3
	4) Corps étranger placé devant la cellule photo-électrique en amont.	Levé les corps étranger.
	5) Moteur freiné.	5) Ouvrir le couvercle du moto-réducteur démonter la calotte arrière du moteur et vérifier le fonctionnement correct du frein électrique.  REF. ANNEXE TAB B.5




PROBLEME	CAUSES PROBABLES	HYPOTHÈSE POUR
		L'INTERVENTION
C Moteur en marche ruban arrêté, glissement sur le tambour de commande.	1) Tension du ruban trop lâche.	1) Transporteur en arrêt: enlever l'estrade d'embarquement sur la queue, desserrer les vis des supports du tambour de renvoi et en agissant sur les barres passementées, reculer le tambour en augmentant la tension du ruban À la mise en marche du transporteur, vérifier l'alignement de la bande sur les tambours de commande et de renvoi.  REF. PROBLEME D.1 Si nécessaire insérer les boulons/goupille spéciaux latéraux pour reprendre la position du contraste tire- traîneaux. REF. ANNEXE TAB. C.1
	2) Présence de glace qui colle le ruban aux patins de polyéthylène noire	2) En partant du tambour de commande et en descendant vers la fin, piétiner le ruban pour favoriser le détachement.








## ANNEXE A.2




(Intérieur du tableau électrique de commande en amont).









## **ANNEXE B.3**




(Tambour de commande, démontage du bloc frontal « PLUS » pour l'inspection du dispositif de sécurité).




### **ANNEXE B.5**




(Démontage du couvercle de protection du groupe moteur – réducteur).





(Démontage de la calotte du moteur, protection du ventilateur de refroidissement et frein électrique).






### TÊTE DE COMMANDEMENT PROTECTION DES ÉLÉMENTS EN MOUVEMENT









### **ANNEXE C.1**




(Schéma constructif du tambour de renvoi - tension pour SUL-MAT GR 11,15,22 kw).





(Schéma constructif du tambour de renvoi - tension pour SUL-MAT GR 04,07 kw).




## TÊTE DE RENVOI PROTECTION DES ÉLÉMENTS EN MOUVEME











## <u>Cadence de reprise des coulisseaux de tension du ruban</u> <u>pour SUL-MAT GR 11, 15, 22 kw</u>



(Desserrer les vis de blocage du support).




(Relâcher la tension du ruban jusqu'à l'insertion de la cheville).




(Desserrer les vis de blocage contraste tire-coulisseaux, enlever la cheville).





(Reculer le contraste tire-coulisseaux jusqu'à la l'insertion de la cheville, bloquer les vis).






Tendre légèrement jusqu'à enlever la cheville de blocage du support, continuer à tendre jusqu'à éliminer le patinage sur le tambour de commande. Bloquer le contre - écrou. Effectuer un déplacement de mesure égale sur les deux supports, en se référant aux normes de réglage du centrage De la bande, comme décrit dans le chapitre **RECHERCHE PANNES PROBLEMES D-1.** 







### ANNEXE D.1 – TAMBOUR DE RENVOI EN AVAL




(Schéma constructif du tambour SUL-MAT GR 22 kw).

Direction et déplacement du ruban et intervention pour le centrage valable pour toutes les grandeurs de SUL-MAT.






### ANNEXE D.1 TAMBOUR DE COMMANDE EN AMONT



(Schéma constructif du tambour du SUL-MAT GR 22 kw).

Direction et déplacement de la bande et intervention pour le centrage valable pour toutes les grandeurs SUL-MAT).



#### **AVERTISSEMENT**


#### \_ DISPOSITIF ANTI-CONDENSATION:


Pour éviter toute accumulation excessive d'humidité à l'intérieur du tableau électrique et pour garantir le bon fonctionnement des composants électriques, il est indispensable que le tableau électrique soit continuellement alimenté, surtout pendant la nuit; (Cette dernière condition doit entre forcément respectée afin d'assurer le fonctionnement du dispositif anti-condensation qui se trouve à l'intérieur du tableau électrique).


A la fin de la journée de travail de SULMAT effectuer les opérations suivantes:


- 1. Arrêter le ruban en pressant ARRET D'URGENCE.
- 2. LAISSER L'INTERRUPTEUR GENERAL EN POSITION "1" certains voyants lumineux resteront allumés).
- 3. Refermer la porte du boîtier du tableau électrique.


De cette manière le ruban sera toujours alimenté, tout en maintenant le transporteur à l'ARRET.










































































## **TABLEAUX COMPOSANTS**


N	RUBAN SNOW-BELT PA/500/3 SP130 LARGH.700mm	
	SP.8mm FERME sans fin sv. mt.	
N	TÊTE DE COMMANDEMENT	
N	APPAREILLAGE ÉLECTRIQUE DE COMMANDEMENT	
N	CHASSIS D'APPUI A LA TERRE - SUPPORT CHASSIS ARMOIRE	
<b>.</b> .	ELECTRIQUE	
N	COUVERTURE DE PROTECTION APPAREILLAGE ELECTRIQUE	
mt	CABLE ELECTRIQUE Ø20 POLES 16 filsx1.5 FG7 LIAISON	
IIIL	ENTRE L'ARMOIRE ELECTRIQUE ET LE BOUTON ARRET	
	D'URGENCE EN AVAL	
N	BOUTON D'ARRET STOP AVEC SIRENE SUR TREPIED	
N	TRÉPIED	
	RAPPE DE SECURITE COMPLETEMENT MONTEE AVEC	
N	RESSORTS ET MICRO INTERRUPTEUR	
N	PHOTO-CELLULES	
N	SUPPORT POUR. PHOTO-CELLULE	
N	REFLECTEUR POUR PHOTO-CELLULE	
IN	KEI LEGIEORI GORTITOTO-GELEGEE	
N	BROSSE DE PROPRETE Ø180X700 COMPLETE AVEC PALIERS	
	SYF 25 FM ET MOTOREDUCTEURS "ROSSI" MRV32-71B4 Kw0,37	
	·	
N	MOTOREDUCTEURS" ROSSI" MR ICI 125-132M4 i=50,8	
	ARBRES DE TRANSMISSION Ø60x220 COMPLET DE	
	MOTEUR AUTO FRENANTE Kw 7,5 4 PÔLES B5	
	ET COUVERCLE DE SECURITE	
N	AMMORTISSEUR BONFIGLIOLI POUR RID.VF 150/P	
N	CNP 65 FIX.REDUCTEUR AU CHASSIS DU SULMAT	
N	ROULEMENT ANTI-RETOUR TYPE GV55 - Ø55	
N	SUPPORT DU BLOCAGE DU ROULEMENT ANTI-RETOUR	ROUGE
IN	SUFFORT DU BLOCAGE DU ROULEWEINT AINTI-RETOUR	NOUGE
N	TAMBOUR DE COMMANDE Ø404 X 740	
'	REVETEMENT CAOUTCHOUC EP.8 D'ARBRE SOUDE Ø70	
	+ N°2 CLAVETTES B + N°2 RONDELLES ET 4 VIS M12	
N	CARTER DE PROTECTION DU GROUPE MOTORISATION	
	COMPLET AVEC COUVERCLE EN ALUMINIUM	
N	CONTRE TAMBOUR D'ENVELOPPEMENT AVEC REVETEMENT	
	CAOUTCHOUC Ø135 X 740	
	ARBRE Ø35 SOUDÉ	



N	ROULEAU INFERIEUR Ø89x739 ARBRE Ø20 TROU M12 - GALVANISÉ		
N	PROFIL LATERAL DE RECOUVREMENT DROITE ET GAUCHE FAÇONNÉ ALUMINIUM L=2033	ALUMINIUM	Mod.2004
N N	SUPPORT METALLIQUE DE LA BANDE PERCEE L=1500 PROFIL PE L=1730	POLYÉTHYLÈNE	NOIR
N	TÊTE DE RENVOI		
N N	BOUTON D'ARRET D'URGENCE AVEC SIRENE SUR TRÉPIED		
N	TAMBOUR DE RENVOIE Ø192x740 REVETEMENT EN CAOUTCHOUC SP.6 ARBRE Ø60 SOUDE		
N N N	PALIERS TU 50 FM Ø50 - COULISSANT COMPLET TIGE DE TENSION M16x1300 GALVANISEE BOUTON M16 + ROZ PLAQUES M16 POUR FIXER LA TIGE DE TENSION AU SUPPORT PALIER		
N N	CHÂSSIS TUBULAIRE GALVANISÉ D'EMBARQUEMENT 1500 X 1700 VIS TSPEI Z M12x30 + ROZ + DMZ FIXATION SUR CHASSIS		
N N	TÔLE EXTREMITE DE FERMETURE VIS TEZ M12X30 + ROZ		
N N	PATTES DE FIXATION ANGULAIRE 60 TEZ M12x30 + ROZ + DMZ		
N N N	COUVERTURES ZONES EMBARQUE 1475x400 COUVERTURES ZONES EMBARQUE 1475x630 COUVERTURES ZONES EMBARQUE 660x400 VIS TETE BOMBEE EI M10x30 FIX.COUVERTURE	ALUMINIUM ALUMINIUM ALUMINIUM	
N	PANNEAU LATÉRAL SP.12 265X1465	POLYÉTHYLÈNE	BLANC
N	ROULEAU INFERIEUR d.89x739 ARBRE Ø20 TROU M12 GALVANISÉ		
N	VIS TCEI M12x20 + ROZ  SUPPORT METALLIQUE DE LA BANDE PERCEE L=1930		



N	ÉLÉMENTS STANDARD MODULES UNIVERSEL		
N	VIS HEZ M16X40 + ROZ + DMZ POUR		
	FIXATION DES MODULES		
N	ROULEAU DE RETOUR d.60x736 ARBRE Ø12 - GALVANISE		
N	BOUCHON 75X75		
N	SUPPORT METALLIQUE DE LA BANDE L=1930		
N	SUPPORT METALLIQUE DE LA BANDE L=1930 PERCÉE		
N	PROFILE PE L = 1998	POLYÉTHYLÈNE	NOIR
N.	ADDÉTÉ DOUD DOCELL 40		NOID
N	ARRÊTÉ POUR PROFIL L=40	POLYÉTHYLÈNE	NOIR
N	PATIN POUR GUIDAGE LATERAL SUPERIEUR	POI YÉTHYI ÈNE	VERT
N	PATIN POUR GUIDAGE LATERAL INFERIEUR	POLYÉTHYLÈNE	VERT
N	PROFIL LATERAL DE RECOUVREMENT L=2000 - 3 PERCAGES	ALUMINIUM	Mod.2004
	STANDARD		
N	PLAQUE DE BLOCAGE M10 POUR FIXATION DU PROFIL LATERAL	-	
N	PIED D'APPUI REGLABLE A VIS Ø40 L=350		



### TABLEAUX REMPLACEMENTS PERODIQUE DES PIECES

Pieces à remplacer	Cadence de remplacements
BANDE SNOW-BELT PA/500/3 SP130 LARGH.700mm SP. 8mm CHIUSO AD ANELLO SV. MT 114,60	10 ANS
MICRO INTERRUPTEURS BLOC DE SURETE	2 ANS
BROSSE DE PROPRETÉ D.180x700	1 AN
ROULE DE RETOUR d.89x739 PIVOT Ø20 TROU M12 - GALVANISÉ	3 ANS
ROULE DE RETOUR d.60x736 PIVOT Ø12 - GALVANISÉ	3 ANS
ARRÊTÉ POUR PROFIL ÉCOULEMENT L=40 (POLIZENE NOIR)	3 ANS
PROFILE ÉCOULEMENT L = 1730 (POLIZENE NOIR)	3 ANS
PATIN POUR BRANCHE PORTANTE (POLIZENE VERT)	3 ANS
PATIN POUR BRANCHE RETOUR (POLIZENE VERT)	3 ANS

N.B.: Les indications reportées dans cette fiche sont indicatives.

Si pendant les contrôles périodiques à effectuer, des parties endommagées ou particulièrement usagés, sont détectés il faudra procéder à leur remplacement sans attendre le délai annoncé dans le tableaux ci-dessus.